

LB-71 スライドラッチ取付説明書

(30%ストローク)

セットビス 取付ビス：3.8×32皿木ネジSUS⊕2本

抜止ビス：M4×5 D=6 皿小ネジSUS⊕メック加工1本

1. 台座の切欠部が下になるようにスペーサーと共に2本の取付ビスで固定して下さい。
2. スライド取手を台座のセンターまで入れ下から抜止ビスを付けて下さい。
(締め込みトルクは15kgf/cm 以上)

